

การติดตั้ง 10-18 ตัว

03-01-WW

การติดตั้ง **03-01-WW** จำนวน **10-18** ตัว

- โคมที่มีกำลัง **1** วัตต์ **350** มิลลิแอมแปร์
- ติดตั้งเป็นกลุ่มตั้งแต่ **10-18** ตัว = **10-18** วัตต์
- ต้องใช้กับหม้อแปลง **10-18** วัตต์ขึ้นไป
- ต้องใช้หม้อแปลงสำหรับภายนอกเท่านั้น

หม้อแปลง **10-18** วัตต์ สามารถรับกำลังไฟสูงสุดได้ที่ **18** วัตต์
ไม่สามารถใช้กับไฟที่เกิน **18** วัตต์ หากใช้เกินไฟอาจจะไม่ติดหรือ
หม้อแปลงจะโอเวอร์โหลดและเสียหาย อาจเป็นอันตรายได้

คำแนะนำ

1. การติดตั้งโคมไฟและหม้อแปลงตัวต่อตัว
เมื่อหม้อแปลงมีปัญหาโคมไฟจะดับเพียง **1** ตัว
หากติดตั้งเป็นกลุ่มโดยใช้หม้อแปลงตัวเดียว
เมื่อหม้อแปลงมีปัญหา โคมไฟจะดับทั้งกลุ่ม
2. ควรเพื่อกำลังของหม้อแปลงไว้อย่างน้อย **1** วัตต์หรือมากกว่า
หากใช้เต็มกำลังอาจทำให้หม้อแปลงโอเวอร์โหลดได้

คำเตือน: ★ เมื่อติดตั้งภายนอก ต้องใช้หม้อแปลงสำหรับภายนอกเท่านั้น
★★ ห้ามต่อไฟที่มีกำลังวัตต์เกินกว่ากำลังวัตต์ของหม้อแปลง

กำลังไฟ **1** วัตต์ **350** มิลลิแอมแปร์ ต่อ **1** ตัว ใช้คู่กับ หม้อแปลงภายนอก **10-18** วัตต์ **350** มิลลิแอมแปร์



💡 ประหยัดกว่า.... ด้วยการต่อไฟแบบกลุ่ม โดยใช้หม้อแปลงให้เหมาะสม