

## การติดตั้ง 4-6 ตัว

### 03-03-WW

การติดตั้ง **03-03-WW** จำนวน **4-6** ตัว

- โคมที่มีกำลัง **3** วัตต์ **350** มิลลิแอมแปร์
- ติดตั้งเป็นกลุ่มตั้งแต่ **4-6** ตัว = **12-18** วัตต์
- ต้องใช้กับหม้อแปลง **10-18** วัตต์ขึ้นไป
- ต้องใช้หม้อแปลงสำหรับภายนอกเท่านั้น

หม้อแปลง **10-18** วัตต์ สามารถรับกำลังไฟสูงสุดได้ที่ **18** วัตต์ ไม่สามารถใช้กับไฟที่เกิน **18** วัตต์ หากใช้เกินไฟอาจจะไม่ติดหรือหม้อแปลงจะโอเวอร์โหลดและเสียหาย อาจเป็นอันตรายได้

#### คำแนะนำ

**1.** การติดตั้งโคมไฟและหม้อแปลงตัวต่อตัว

เมื่อหม้อแปลงมีปัญหาโคมไฟจะดับเพียง **1** ตัว

หากติดตั้งเป็นกลุ่มโดยใช้หม้อแปลงตัวเดียว

เมื่อหม้อแปลงมีปัญหา โคมไฟจะดับทั้งกลุ่ม

**2.** ควรเพื่อกำลังของหม้อแปลงไว้อย่างน้อย **1** วัตต์หรือมากกว่า

หากใช้เต็มกำลังอาจทำให้หม้อแปลงโอเวอร์โหลดได้

คำเตือน: ★ เมื่อติดตั้งภายนอก ต้องใช้หม้อแปลงสำหรับภายนอกเท่านั้น

★★ ห้ามต่อไฟที่มีกำลังวัตต์เกินกว่ากำลังวัตต์ของหม้อแปลง

กำลังไฟ **3** วัตต์ **350** มิลลิแอมแปร์ ต่อ **1** ตัว

ใช้คู่กับ หม้อแปลงภายนอก **10-18** วัตต์ **350** มิลลิแอมแปร์



**1** + **2** + **3** + **4** + **5** + **6** **MAX**  
เต็มกำลัง



ประหยัดกว่า.... ด้วยการต่อไฟแบบกลุ่ม โดยใช้หม้อแปลงให้เหมาะสม